

Installer votre jardin Growlight

Installer votre jardin Growlight est un processus simple.

Ouvrez la boîte et retirez toutes les pièces. Vous y trouverez toutes les pièces figurant à droite, selon le jardin que vous avez acheté.

1. Placez la canopée incurvée sur une surface plane et insérez deux vis dans les trous sur le dessus. Assurez-vous que la tête des vis est à l'extérieur de la canopée, sur le même côté que le logo.

2. Retournez la canopée à l'envers et faites glisser un clip de ballast sur chaque vis et sécurisez-les en place avec les écrous fournis.

3. Enclenchez la bande lumineuse DEL dans les clips de ballast. Cela nécessitera une certaine force, alors assurez-vous de tenir et d'appliquer de la pression sur le ballast. Un bord en premier, puis le second.


4. Branchez le cordon d'alimentation dans les prises à la fin de l'appareil d'éclairage et ensuite dans la prise murale quand vous êtes prêt à éclairer votre jardin.

5. Insérez les deux barres de support en aluminium dans les trous de chaque côté du plateau de la base.

6. Insérez l'écrou dans les pinces de réglage de hauteur et insérez-les sur chaque barre de soutien. Ajustez vos colliers de réglage à la hauteur voulue en utilisant les vis fournies.

7. Glissez la canopée du jardin Growlight sur chaque extrémité des barres de soutien, puis placez les capuchons en plastique sur le dessus des barres de support pour boucher les trous et pour tout garder solidement en place.

8. Placez la plateforme d'arrosage, une pour le grand jardin Growlight, ou deux plus petites si vous avez acheté un micro-jardin Growlight. Posez le tapis absorbant fourni avec le côté noir vers le haut. Cela portera l'eau à vos plantes une fois que vous ajoutez de l'eau dans le réservoir.



Jardin Growlight

Pièces incluses

- 2 x bande lumineuse DEL SunBlaster de 18 po (46 cm)
- 1 x canopée courbée - tient les lumières
- 1 x Réservoir et plate-forme d'arrosage automatique
- 2 x tubes carrés en aluminium
- 1 x tapis absorbant
- 2 x bouchons en plastique pour tubes en aluminium
- 2 x régleurs de hauteur 4 x longs plateaux de culture
- 1 x cordon d'alimentation en T avec interrupteur
- 4 x boulons de fixation
- 4 x écrous
- 4 x clips de ballast
- 1 x guide de l'utilisateur



Jardin Growlight - Micro


Pièces incluses

- 1 x bande lumineuse DEL SunBlaster de 12 po (30 cm)
- 1 x canopée courbée - tient les lumières
- 1 x réservoir et plate-forme d'arrosage automatique
- 2 x tubes carrés en aluminium
- 1 x tapis absorbant
- 2 x bouchons en plastique pour tubes en aluminium
- 2 x régleurs de hauteur
- 4 x plateaux de culture courts
- 1 x cordon d'alimentation avec interrupteur
- 2 x boulons de fixation
- 2 x écrous
- 2 x clips de ballast
- 1 x guide de l'utilisateur

VEUILLEZ NOTER: Le micro-jardin Growlight dispose d'une seule bande lumineuse DEL, tandis que le jardin Growlight régulier dispose de deux bandes lumineuses DEL.

Absorption * Comment ça marche


Placez vos plateaux de horticulture sur le dessus de la plate-forme d'arrosage. Le tapis absorbant absorbera naturellement et puisera l'eau sur toute la longueur de la plate-forme d'arrosage. L'eau atteint les racines de vos plantes à travers les trous dans le fond de vos bacs de horticulture. Ceci assure une distribution optimale de l'eau sans souci de trop arroser, car vos plantes absorberont seulement autant d'eau qu'elles ont besoin. La base est votre réservoir - remplissez-la partiellement et vérifiez pour maintenir un bon approvisionnement en eau pour vos plantes.



Absorbant

Réglage de la lumière * "Comment ça fonctionne"

Une fois que votre jardin est assemblé, utilisez les colliers de réglage de hauteur pour supporter la canopée à la hauteur désirée au-dessus de votre milieu de culture. Vous devrez peut-être commencer avec la canopée assez près des plantes et ensuite la remonter peu à peu alors que les plantes commencent à se développer.



Pour des conseils d'utilisation utiles et des instructions sur la façon de tirer le meilleur parti de votre jardin Growlight, visitez : www.sunblasterlighting.com

Faites pousser des plantes dès aujourd'hui

Remplissez vos bacs de semences avec un sol légèrement humide et suivez les indications sur les paquets de graines ou l'étiquette de la plante, insérant et espaçant vos graines et plantes conformément aux instructions fournies. Arrosez votre sol avec de l'eau une fois que vos graines ont été semées. Assurez-vous qu'il y a de l'humidité dans le sol avant que vous laissez vos graines germer.



Voyez les résultats

Dans les prochains jours, vous remarquerez vos micro verts commencer à pousser, et les plants transplantés développer plus de feuilles. Une fois que cela se produit, vous pouvez maintenant remplir le réservoir de base avec de l'eau et mouiller le tapis absorbant avant que vous l'insérez, côté noir vers le haut. Vous pouvez maintenant placer vos plateaux de semis sur le dessus du tapis absorbant et allumer l'appareil d'éclairage du jardin Growlight.

Arrosage

De là, le maintien de vos plantes est simple. Assurez-vous toujours que le réservoir de base du jardin Growlight est rempli d'eau. Les racines de vos plantes absorberont autant d'eau qu'elles ont besoin, ce qui empêchera l'arrosage excessif.

Jour et nuit

Suivez un horaire quotidien régulier pour le soin de vos plantes en allumant la lumière le matin et en l'éteignant le soir, avant d'aller dormir, ou en mettant votre jardin Growlight sur une minuterie pour 16 à 18 heures par jour.

Récolte

La récolte de vos herbes et micropousses dépend de chaque plante. Les micropousses sont habituellement récoltées dès que les feuilles deviennent complètes et les tiges ont 3 feuilles ou plus. Pour la récolte, coupez les tiges juste au-dessus du sol avec des ciseaux.

Plusieurs herbes et micropousses vont repousser et peuvent être coupés plusieurs fois. Les germes sont des cultures à récolte unique et vous devez recommencer le processus de croissance, une fois que vous les récoltez.

Rangement

Lorsqu'il est conservé correctement dans un récipient en plastique, des herbes fraîches, les micropousses et les choux se garderont jusqu'à 6 semaines dans votre réfrigérateur.

Garantie

Votre jardin Growlight est garanti pendant un an après la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse comme preuve d'achat et communiquer avec le détaillant duquel vous l'avez acheté. Nous pouvons vous aider à partir de là.



HORTICULTURE MODERNE

SUNBLASTER

JARDINS GROWLIGHT



"Il est plus facile que jamais de faire pousser un jardin frais!"

L'idéal jardin tout-en-un pour cultiver des herbes fraîches, des légumes et des micropousses pendant toute l'année.

ALIMENTÉ PAR DEL

